

無線親機につなぐには

WLI-UC-GNT マニュアル

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

セットアップしよう(Windows XP編)

※本製品は、画面に取り付け指示が表示されてから、取り付けてください。先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、本製品を取り外してください。

① パソコンを起動し、付属のCDをセットします。しばらくすると、WLI-UC-GNシリーズナビゲータが起動します。

② 「かんたんスタート」をクリックします。



③ 「以下のソフトをインストールします」と表示されたら、[インストール開始]をクリックします。


④ 画面にしたがって、インストールを行います。

⑤ 「インストールが完了しました」と表示されたら、[次へ]をクリックします。

⑥ 「子機モードでインストール」をクリックします。



⑦ しばらくセットアップを続けると、下の画面が表示されます。



● AOSS™またはWPSプッシュボタン式対応の無線親機と自動接続する場合

「自動セキュリティ設定」をクリックした後、画面にしたがって無線親機のAOSSボタンを押し続けてください。

⇒AOSSまたはWPSプッシュボタン式での接続手順やAOSSボタンについては、お使いの無線親機のマニュアルを参照してください。

画面にしたがって、セットアップを続けてください。
インターネットに接続できたら、設定完了です。


●無線親機を手動で検索して接続する場合

「手動設定」をクリックした後、無線親機に接続してください。


⇒詳細な手順は、以下を参照してください。

※事前に接続する無線親機のSSIDと暗号化キーを調べておく必要があります。
無線親機のマニュアルを参照してください。

1. 無線親機が検索されます。




2. 接続



・この接続をプロファイルに登録する場合は、「プロファイルに登録する」のチェックマークをつけて、[接続]をクリックします。

・暗号化方式が「WEP」の場合は、通常、「1」の欄に暗号化キーを入力します。

3. [×]をクリックし、画面を閉じます。



※無線親機との距離が近すぎるとスループットが落ちる場合があります。通信時は、親機と30cm以上離してお使いください。

画面にしたがって、セットアップを続けてください。
インターネットに接続できたら、設定完了です。


セットアップしよう(Windows 7/Vista編)

※本製品は、画面に取り付け指示が表示されてから、取り付けてください。
先に取り付けると、「新しいハードウェアが見つかりました」が表示されます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、本製品を取り外してください。

- 1 パソコンを起動し、付属のCDをセットします。しばらくすると、WLI-UC-GNシリーズナビゲータが起動します。

注意

- ・「自動再生」画面が表示された場合は、「Setup.exeの実行」をクリックしてください。
- ・「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]または[続行]をクリックしてください。




「かんたんスタート」をクリックします。

- 3 「以下のソフトをインストールします」と表示されたら、[インストール開始]をクリックします。

- 4 画面にしたがって、インストールを行います。

- 5 「インストールが完了しました」と表示されたら、[次へ]をクリックします。



「子機モードでインストール」をクリックします。

※Windows 7 Starterおよび、64ビット(x64)版Windows 7は、「親機モードでインストール」には対応しておりません。

- 7 「インストールが完了しました」と表示されたら、[完了]をクリックします。

- 8 [スタート]—[すべてのプログラム]—[BUFFALO]—[エディションユーティリティ]—[クライアントマネージャV]をクリックし、クライアントマネージャVの画面が表示されたら「接続先の作成」をクリックします。

- 9 以下の画面が表示されます。



- 自動セキュリティ設定で接続する場合(AOSS™またはWPSプッシュボタン式に対応した無線親機と接続する場合)
「自動セキュリティ設定」をクリックした後、画面にしたがって無線親機のAOSSボタンを押し続けてください。
⇒AOSSまたはWPSプッシュボタン式での接続手順やAOSSボタンについては、お使いの無線親機のマニュアルを参照してください。

画面にしたがって、セットアップを続けてください。
インターネットに接続できたら、設定完了です。

- 無線親機を手動で検索して接続する場合
「手動設定」をクリックした後、無線親機に接続してください。
⇒詳細な手順は、以下を参照してください。
※事前に接続する無線親機のSSIDと暗号化キーを調べておく必要があります。
無線親機のマニュアルを参照してください。

- 1.手動設定の接続方法を選択します。




「セキュリティ情報を手動で入力して接続」を選択します。

- 2.無線親機が検索されます。



①SSID(ネットワーク名)を選択します。

②[次へ]をクリックします。



①無線の暗号化方式を選択します。選択できる暗号化方式は、製品によって異なります。

②暗号化キーを入力します。

③[接続]をクリックします。



「～に接続しました」と表示されます。


[保存して閉じる]をクリックして、画面を閉じます。

※無線親機との距離が近すぎるとスループットが落ちる場合があります。通信時は、親機と30cm以上離してお使いください。


画面にしたがって、セットアップを続けてください。
インターネットに接続できたら、設定完了です。

セットアップしよう(Internet編)



パソコンにCD/DVDドライブが搭載されていないなど、付属のCDを使用できない場合は、以下の手順でインターネットから無線子機をセットアップできます。



※無線親機のセットアップ方法は、無線親機に添付されているマニュアルを参照してください。



※画面上部に黄色いバーが表示されてポップアップがブロックされる場合は、黄色いバーをクリックしてポップアップを許可します。



困ったときは

●本製品のドライバーがインストールできない場合 (ランプが点灯・点滅しない)

- ⇒本製品を下記の手順で再インストールしてください。
1. 付属CDから「オプション」-「ドライバの削除」を実行して本製品のドライバーを削除します。
 2. 本製品をパソコンから取り外して、パソコンを再起動します。
 3. 再度、本紙の「セットアップしよう」を参照して、セットアップをおこないます。

●本製品のドライバーがインストールできない (Windows 7 Starter および、64ビット(x64)版Windows 7)

- ⇒本製品が親機モードに設定されている場合、ドライバーのインストールができません。
他のパソコンなどを使って、本製品を子機モードに切り替えてからインストールをおこなってください。

●<本製品をWindows XP SP1でお使いの場合> ドライバーがインストールできない(「失敗しました」と表示される) インストールできても数分後に無線接続が切れて使えなくなる

- ⇒ご利用のパソコンに、Microsoft社提供のWindows XP SP1用更新プログラム(KB822603)をインストールするか、最新のService Packをインストールしてください。

更新プログラム(KB822603)および、最新のService Packの入手方法とインストール方法は、ご利用のパソコンメーカーにお問い合わせいただくか、下記のMicrosoft社ホームページをご参照ください。

・Windows XP SP1用USB1.1および2.0更新プログラム(KB822603)

<http://support.microsoft.com/kb/822603/ja>


・最新のService Pack


<http://support.microsoft.com/kb/322389/>

参考: Windows XPのService Packのバージョンを確認する方法
[スタート]-[マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を選択し、[全般]タブを選択します。
Service Packと記載してある箇所が、Service Packのバージョンです。

●自動セキュリティ設定「AOSS/WPSプッシュボタン式」で無線接続したい (Windows XPをお使いの場合)

※親機および子機が「WPSプッシュボタン式」に対応していない場合は、AOSSで無線接続を行います。

1. 画面右下のタスクトレイにある  アイコンを右クリックして、「プロファイルを表示する」を選択します。



右クリック 「プロファイルを表示する」を選択

2. 「BUFFALO」クライアントマネージャVの「WPS/AOSS」ボタンをクリックします。




以後は、画面にしたがって接続を完了させてください。

●自動セキュリティ設定「AOSS/WPSプッシュボタン式」で無線接続したい (Windows 7/Vistaをお使いの場合)

※親機および子機が「WPSプッシュボタン式」に対応していない場合は、AOSSで無線接続をおこないます。

1. [スタート]-[すべてのプログラム]-[BUFFALO]-[エーステーションユーティリティ]-[クライアントマネージャV]を選択します。



「接続先の作成」をクリックします。

以後は、画面にしたがって接続を完了させてください。

●AOSSで無線親機と接続できない場合

- ⇒AOSSで接続できないときは、無線親機と本製品を近づけてから、再度AOSSで接続してください。
⇒無線親機に接続されているLANケーブルをすべて外してから、再度AOSSで接続してください。
⇒セキュリティソフトなどのファイアウォール機能を無効にしてから、再度AOSSで接続してください。

※詳細な手順は、「ゲーム機をつなぐには」の中の「補足情報」→「ファイアウォール機能を無効にするには」を参照してください。

●パソコン同士をネットワークで接続する場合

- ⇒各パソコンにネットワークの設定が必要です。Windowsのヘルプ等を参照して設定してください。

親機モードで使用するには



本製品を親機モードに切り替えて、アクセスポイントとして使用する
場合の無線接続手順を説明します。

注意

Windows 7 Starterおよび、64ビット(x64)版Windows 7は、
親機モードには対応していません。
また、付属ソフト「親機子機切り替えツール」および「ソフトウェア
ルータ設定ツール」にも対応していません。

AOSSで無線接続する場合

【親機】と記載のある手順は、本製品(親機モード)の設定です。
【子機】と記載のある手順は、無線子機(パソコンやゲーム機など)の設定です。

1. 【親機】ソフトウェアルータ設定ツールを起動します。
タスクトレイの「ソフトウェアルータ設定ツール」アイコン()をダブル
クリックします。
※Windows 7をお使いの方で、タスクトレイにアイコンが見当たらない場
合は、  をクリックしてください。
2. 【子機】パソコンやゲーム機の「AOSS」を選択して、自動セキュリ
ティ設定ができる状態にします。
※パソコンの設定をおこなうには、本紙の「困ったときは」→「自動セキュリ
ティ設定「AOSS/WPSプッシュボタン式」で無線接続したい」を参照
してください。
※ゲーム機の設定をおこなうには、「ゲーム機をつなぐには」を参照してく
ださい。



【親機】ソフトウェアル
ータ設定ツールの[AOSS]をク
リックします。





【親機】
①「AOSSが完了しました」
と表示され、元の画面に
戻ります。



②[X]をクリックして、終
了します。

5. 【子機】画面にしたがってセットアップを完了します。

手動設定で無線接続する場合

1. 【親機】ソフトウェアルータ設定ツールのオプション画面を表示します。
タスクトレイの「ソフトウェアルータ設定ツール」アイコン()を右
クリックし、[オプション]をクリックします。
※Windows 7をお使いの方で、タスクトレイにアイコンが見当たらない
場合は、  をクリックしてください。



【親機】「SSID」「セキュリティー
キー」を確認します。

メモ

「SSID」「セキュリティーキー」は変
更可能です。
変更した場合、AOSSで接続済みの
無線子機は、AOSSで再接続が必要
です。

右上へつづく

3. 【子機】親機を検索して、確認した「SSID」「セキュリティーキー」を使用し
て無線接続をおこないます。

例:Windows 7/Vistaの場合

- ①[スタート]→[すべてのプログラム]→[BUFFALO]→[エアステーショ
ンユーティリティ]→[クライアントマネージャV]をクリックします。
- ②クライアントマネージャVが起動したら、[接続先の作成]をクリックし
ます。
- ③本紙表面の「セットアップしよう」の手順⑨以降を参照して、無線接続を
おこないます。

例:Windows XPの場合

- ①[スタート]→[すべてのプログラム]→[BUFFALO]→[エアステーショ
ンユーティリティ]→[クライアントマネージャ3]をクリックします。
- ②クライアントマネージャ3が起動したら、[検索]をクリックします。
- ③本紙表面の「セットアップしよう」の手順⑦以降を参照して、無線接続を
おこないます。

親機モードと子機モードを切り替えるには


本製品の親機モードと子機モードの切り替えは、以下の手順でおこない
ます。


1. 「親機子機切り替えツール」を起動します。
[スタート]→[すべてのプログラム]→[BUFFALO]→[エアステーショ
ンユーティリティ]→[親機子機切り替えツール]をクリックします。
※お使いのパソコンによっては、「ユーザーアカウント制御」画面が表示さ
れます。その場合、[はい]または[続行]をクリックしてください。
2. 「親機モードから子機モードに切り替えます」または「子機モードから
親機モードに切り替えます」と表示されたら、[OK]をクリックします。
3. 「モード変更が完了しました」と表示されたら、本製品をパソコンから
取り外します。
4. 「WLI-UC-GNを取り付けてください」と表示されたら、本製品をパソコ
ンに取り付けます。取り外します。

倍速モード(150Mbps)で通信するには

本製品と無線機器を接続して、倍速モード(通信速度:150Mbps)で通信
する場合は、次の手順を行ってください。

1. 本製品を子機モードで使用している場合は、本紙の「セットアップし
よう」を参照して、本製品を無線親機に接続します。
本製品を親機モードで使用している場合は、そのまま手順2へ進み
ます。
2. [スタート]→[すべてのプログラム]→[BUFFALO]→[エアステー
ションユーティリティ]→[AirStation倍速設定ツール]をクリックし
ます。
3. 「倍速モードの設定ウィザードの開始」と表示されたら、[次へ]をク
リックします。
4. 「注意事項」の画面が表示されたら、内容を確認し、[次へ]をクリック
します。
※倍速設定に関する注意事項が表示されますので、必ずお読みください。


5. 
②[次へ]をクリックします。
- ①本製品を子機モードで使
用している場合は、「BUFFALO
WLI-UC-GN Wireless
LAN Adapter」を選択し
ます。
本製品を親機モードで使
用している場合は、「BUFFALO
WLI-UC-GN Wireless
LAN Access Point」を選
択します。

6. 
①「倍速(40MHz)モードを使
用する」を選択します。
②[次へ]をクリックします。

次ページへつづく

7. 「無線子機の設定を変更しています。しばらくお待ちください…」と表示されたら、画面が切り替わるまで、しばらく待ちます。


8.



本製品を**子機モード**で使用している場合は、[引き続き、AirStation(親機)の設定をする(推奨)]をクリックし、手順9へ進みます。

本製品を**親機モード**で使用している場合は、[設定を終了します]をクリックして、設定完了です。

9. これ以降は、本製品を**子機モード**で使用している場合の手順です。



①「**倍速(40MHz)モードを使用する**」を選択します。

②[**次へ**]をクリックします。

10. 「AirStation(親機)の設定を変更しています。しばらくお待ちください」と表示されたら、画面が切り替わるまで、しばらく待ちます。

11. 「倍速設定は正常に終了しました」と表示されたら、[完了]をクリックします。

■メモ

倍速モードをOFFにするときは、以下の手順で本製品と無線機器の設定を「通常(20MHz)モード」に変更してください。

1. 上記の手順1～5をおこないます。
2. 上記の手順6の画面で「通常(20MHz)モードを使用する」を選択して、[次へ]をクリックします。
3. 本製品を**子機モード**で使用している場合は、上記の手順7～8の画面が表示されたら、[引き続き、AirStation(親機)の設定を変更する(推奨)]をクリックし、以下の4へ進みます。
本製品を**親機モード**で使用している場合は、[設定を終了します]をクリックして、設定完了です。
4. 上記の手順9の画面で「通常(20MHz)モードを使用する」を選択して、[次へ]をクリックします。
5. 上記の手順10～11の画面が表示されたら、[完了]をクリックします。